



Modelo: **Brother MFC 8460 / 8860**

Tipo impresora: Multifunción monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 28 ppm

Posee display solo en INGLES – indica código y desc. de errores

Posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma

POSEE OPTRA IMAGE INCORPORADO (Scanner + Fax).

MFC 8860: Tiene además DUPLEX incorporado

**Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar el boton "Menú", moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'Print reports', presionar la tecla "OK" para entrar al menú, moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a**



Modelo: **Brother MFC 8060 / 8065**

Tipo impresora: Multifunción monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 30 ppm

Posee display solo en INGLES – indica código y desc. de errores

Posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma

POSEE OPTRA IMAGE INCORPORADO (Scanner + Fax).

La versión DN tiene además DUPLEX incorporado.

**Cómo imprimir la Pág. Configuración:**

**Presionar en orden consecutivo las teclas: "Menú", "1", "8", "START"**



Modelo: **Brother HL-5240/50/60DN/5350ND**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 30 ppm en A4, en Letter, 8 ppm (en A4/Letter), posee duplex.

No posee display – indica descripción de errores con código lumínico.

Posee bandeja multiuso.

**Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar la tecla Go (azul) tres veces en 2 segundos.**



Modelo: **Brother DCP-9045**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN y color: 20 ppm en A4, en Letter, posee duplex.

**Cómo imprimir la Pág.Configuración:**

**Presionar en forma consecutiva las teclas: "Menú", "6", "4" y "START"**



Modelo: **Brother MFC-7440**

Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 22 ppm .

**Cómo imprimir la Pág.Configuración : Presionar la tecla "Informes", moverse con las flechas hasta llegar a la opción "Configuración Usuario" y finalmente presionar la tecla "OK".**



Modelo: **Brother MFC-9970**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN:Hasta 28 ppm

Pag. x minuto Color:Hasta 28 ppm

Pag. x minuto por duplex :Hasta 14 ppm

**Cómo imprimir la Pág.Configuración:**

**Presionar la tecla "Menu"--->Imp. Informes---->Ajuste Usuario y presionar la tecla "OK".**

**Para ver los contadores desde el menu:**

**Presionar la tecla "Menu"--->Informacion de Equipo---->Contador de Paginas y presionar la tecla "OK".**



Modelo: **Brother HL-2140**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 35 ppm en A4, en Letter, 28 ppm (en A4/Letter)

No posee display – indica descripción de errores con código lumínico.

Posee bandeja multiuso.

**Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar la tecla Go (azul) tres veces en 2 segundos.**

