



Modelo: Laserjet 2500 / 2550

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartuchos), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto color: 4 ppm

Pag. x minuto ByN: 16 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee bandeja multiuso

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar ambos botones del panel de



Modelo: Laserjet 1010 / 1012 / 1015

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto HP 1010: 12 ppm

Pag. x minuto HP 1012: 14 ppm

Pag. x minuto HP 1015: 15 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja frontal

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar ambos botones del panel de



Modelo: Laserjet 1018/ 1020 / 1022

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto HP 1018: 14 ppm

Pag. x minuto HP 1020: 15 ppm

Pag. x minuto HP 1022: 18 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja frontal.

Cómo conseguir cómputo de páginas HP 1018/20: Ir a inicio/impresoras y faxes, botón derecho sobre el icono de la impresora, luego clic en propiedades, clic en “configuración” darle doble clic al logo de HP.

Cómo imprimir la Pág.Configuración HP1022: Presionar el botón “Continuar” del panel de control durante 5 segundos y soltar.



Modelo: Laserjet 1100

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 8 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja posterior

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el botón “Continuar” del panel de control durante 3 segundos y soltar.



Modelo: Laserjet 1150 / 1200 / 1300

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto HP 1150: 18 ppm

Pag. x minuto HP 1200: 15 ppm

Pag. x minuto HP 1300: 20 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja frontal

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el botón “Continuar” del panel de



Modelo: Laserjet 1160

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 20 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee bandeja multiuso y una bandeja inferior de 250 hojas

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar ambos botones del panel de control a la vez durante 3 segundos y soltar.



Modelo: Laserjet 1220

Tipo impresora: Monocromo + Scanner

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto HP 1220: 15 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja frontal

Conexión USB y Paralelo

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el botón del panel de control durante 3 segundos y soltar.



Modelo: Laserjet 1320

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 22 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee bandeja multiuso y una bandeja inferior de 250 hojas

Conexión USB, Paralelo y Red

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar ambos botones del panel de



Modelo: Laserjet 2100 / 2200

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto HP 2100: 10 ppm

Pag. x minuto HP 2200: 19 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee bandeja multiuso y una bandeja inferior de 250 hojas

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar primero el botón de continuar luego el de detener y soltar ambos al mismo tiempo.



Modelo: Laserjet 2300

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 24 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso y una bandeja inferior de 250 hojas

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "v" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▲" hasta llegar a 'Informacion', presionar "v" para entrar al menu, moverse con la tecla "▼" hasta llegar a 'Imprimir Pagina de



Modelo: Laserjet 2410 / 2420 / 2430

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto HP 2410: 24 ppm

Pag. x minuto HP 2420: 28 ppm

Pag. x minuto HP 2430: 33 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso y una bandeja inferior de 250 hojas

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "v" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▲" hasta llegar a 'Informacion', presionar "v" para entrar al menu, moverse con la tecla "▼" hasta llegar a 'Imprimir Pagina de



Modelo: Laserjet 4000 / 4050 / 4100

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en costado derecho, delante del panel de control.

Pag. x minuto 4000 / 4050: 17 ppm

Pag. x minuto 4100: 25 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menu ->" hasta llegar a 'Menu Informacion', presionar "Item ->" hasta llegar a 'Imprimir Pagina Configuracion' y presionar el botón "Seleccionar".



Modelo: **Laserjet 4200 / 4250 / 4300/4350**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto 4200: 35 ppm

Pag. x minuto 4250: 43 ppm

Pag. x minuto 4300: 45 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "v" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▲" hasta llegar a 'Informacion', presionar "v" para entrar al menu, moverse con la tecla "▼" hasta llegar a 'Imprimir Pagina de



Modelo: **Laserjet 8000 / 8100 / 8150**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto 8000: 24 ppm

Pag. x minuto 8100 / 8150: 32 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee 2 bandejas frontales de 500 hojas cada una, dando una capacidad total de 1000 hojas estándar.

Permite Impresión en tamaño A3

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menu ->" hasta llegar a 'Menu Informacion', presionar "Item ->" hasta llegar a 'Imprimir Pagina



Modelo: Laserjet 9000 /9040 /9050

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 50 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee 2 bandejas frontales de 500 hojas cada una, dando una capacidad total de 1000 hojas estándar.

Permite Impresión en tamaño A3

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar el boton "v" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▲" hasta llegar a 'Informacion', presionar "v" para entrar al menu, moverse con la tecla "▼" hasta llegar a 'Imprimir Pagina de



Modelo: Laserjet 3015

Tipo impresora: Monocromo - Multifuncion

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 15 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee una única bandeja frontal – Conexión USB, Paralelo

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar el boton "Enter/Menu" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Reportes', presionar el boton "Enter/Menu" para entrar al menu, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Páginas de Uso' y presionar el boton "Enter/Menu"



Modelo: Laserjet M1319 /3050 MFP

Tipo impresora: Monocromo - Multifuncion

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 18 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee una única bandeja frontal – Conexión USB, Paralelo y Red

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "Enter/Menu" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Reportes', presionar el boton "Enter/Menu" para entrar al menu, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Páginas de Uso' y presionar el boton "Enter/Menu"



Modelo: Laserjet 3090 /3390

Tipo impresora: Monocromo - Multifuncion

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 22 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso y una bandeja inferior de 250 hojas

Conexión USB, Paralelo y Red

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "Enter/Menu" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Reportes', presionar el boton "Enter/Menu" para entrar al menu, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Páginas de Uso' y presionar el boton "Enter/Menu"



Modelo: Laserjet P2014 /P2015

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN: 18 ppm.

No posee display – indica errores por código de luces.

Posee una única bandeja posterior – Conexión USB.

Para sacar página de configuración: presionar el botón verde hasta que empiece a parpadear la luz amarilla de “datos recibidos”



Modelo: Laserjet 3800

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto color: 8 ppm

Pag. x minuto ByN: 24 ppm

Posee display – indica código.

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "Enter/Menu" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Reportes', presionar el boton "Enter/Menu" para entrar al menú e imprimir.

Para imprimir página de uso: Presionar el boton "Enter/Menu" moverse con la tecla "▶" hasta llegar a reportes luego ir hasta 'Páginas de Uso' y presionar el boton "Enter/Menu" para imprimirla.



Modelo: Laserjet 4500 /4550

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto color: 4 ppm

Pag. x minuto ByN: 16 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú Información', luego moverse con la tecla "Item ->" hasta llegar a 'Imprimir Página Configuración', y presionar la tecla 'Seleccionar'.



Modelo: Laserjet 3380

Tipo impresora: Monocromo - Multifuncion

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 25 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Conexión USB, Paralelo y Red

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "Enter/Menu" para entrar a los Menus, moverse con la tecla "▶" hasta llegar a 'Reportes', presionar el boton "Enter/Menu" para entrar al menú e imprimir.

Para imprimir página de uso: Presionar el boton "Enter/Menu" moverse con la tecla "▶" hasta llegar a reportes luego ir hasta 'Páginas de Uso' y presionar el boton "Enter/Menu" para imprimirla.



Modelo: Laserjet 4/ 4M/ 4Plus

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto 4 / 4M: 8 ppm

Pag. x minuto 4Plus: 12 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar la tecla "On line" para que la impresora quede fuera de línea. Moverse con la tecla "Menu ->" hasta llegar a 'Test menu', presionar "Item ->" hasta llegar a 'Self test' y presionar "Enter". Presionar "On line" para volver a dejar la impresora operativa en estado 'Ready'.



Modelo: Laserjet 4P / 4MP

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 4 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar la tecla "On line" para que la impresora quede fuera de línea. Moverse con la tecla "Menu ->" hasta llegar a 'Test menu', presionar "Item ->" hasta llegar a 'Self test' y presionar "Enter". Presionar "On line" para volver a dejar la impresora operativa en estado 'Ready'.



Modelo: Laserjet 5 / 5M

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 12 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menu ->" hasta llegar a 'Information menu', presionar "Item ->" hasta llegar a 'Print Configuration' y presionar el botón "Seleccionar".



Modelo: Laserjet 5000

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en costado izquierdo, delante del panel de control.

Pag. x minuto ByN: 16 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso

Permite Impresión en tamaño A3

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menu ->" hasta llegar a 'Menu Informacion', presionar "Item ->" hasta llegar a 'Imprimir Pagina Configuracion' y presionar el botón "Seleccionar".



Modelo: Laserjet 5Si

Tipo impresora: Monocromo Multifunción

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 24 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee 2 bandejas frontales de 500 hojas cada una, dando una capacidad total de 1000 hojas estándar.

Permite Impresión en tamaño A3

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar la tecla "On line" para que la impresora quede fuera de línea. Moverse con la tecla "Menu ->" hasta llegar a 'Test menu', presionar "Item ->" hasta llegar a 'PCL Configuration Page' y presionar la tecla "Select". Presionar "On line" para volver a dejar la impresora



Modelo: Laserjet 6P

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 8 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee bandeja multiuso y una bandeja inferior de 250 hojas

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar ambos botones del panel de



Modelo: Laserjet P1102

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN: 16 ppm.

No posee display – indica errores por código de luces.

Conexión USB y red.

Para sacar página de configuración: presionar el botón verde hasta que empiece a parpadear la luz amarilla de “datos recibidos”.

Sobre la impresora con botón derecho de mouse ir a Propiedades y en la solapa que dice Acerca de....Aparece el Id del servicio (es el contador).

Nota: El recuento de paginas son las paginas impresas por el toner actual.



Modelo: Laserjet 1005 / 1006 / 1505

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN: 15 ppm.

No posee display – indica errores por código de luces.

Posee una única bandeja posterior – Conexión USB.

ESTOS MODELOS NO POSEEN PÁGINA DE CONFIGURACIÓN

Para sacar el cómputo de páginas: Ir a inicio/impresoras y faxes, botón derecho sobre el icono de la impresora, luego clic en propiedades,clic en “Acerca de” darle doble clic al logo de HP.



Modelo: **Laserjet P3505**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto Color y ByN : 22 ppm.

Para sacar el cómputo de páginas: pulsar Menu---->Imprimir pagina de uso

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Imprimir configuración



Modelo: **Laserjet 4600**

Tipo impresora: **Color**

Pag. x minuto Color y ByN : 16 ppm.

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Para sacar el cómputo de páginas: pulsar Menu---->Imprimir pagina de uso

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Imprimir configuración



Modelo: Laserjet P1120 MFP

Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Pag. x minuto ByN : 20 ppm.

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Informacion---> Imprimir configuraci3n



Modelo: Laserjet 3027/3035 MFP

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

HP 3027 :Pag. x minuto ByN : 25 ppm.

HP3035 :Pag. x minuto ByN : 35 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Informacion---->Imprimir configuraci3n

Para sacar Pagina de uso: Pulsar menu---> Informacion---->Imprimir pagina de uso

IMPORTANTE : El contador en este equipo es el que figura en "Ciclos de Motor".



Modelo: **Laserjet 3030/3052/3055 MFP**
Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 15 ppm.

Pag. x minuto ByN : 19 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Informacion---->Imprimir configuración

Para sacar Pagina de uso: Pulsar menu---> Informacion---->Imprimir pagina de



Modelo: **Laserjet 4345 MFP**
Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 45 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Paginas configuracion/estado---->Imprimir configuración

Para sacar Pagina de uso: Pulsar menu---> Paginas configuracion/estado--->Imprimir pagina de uso



Modelo: Laserjet M1005 MFP
Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 14 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Paginas de informacion--->Informe configuración



Modelo: Laserjet 1522 MFP
Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 23 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Paginas de informacion---->pagina de configuración

Para sacar Pagina de uso: Pulsar menu---> Paginas de informacion---->pagina de uso



Modelo: Laserjet M602

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 52 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar inicio--->Administracion---> Informes--->pagina de configuración

Para sacar Pagina de uso: Pulsar inicio--->Administracion---> Informes--->Estado-----> pagina de uso



Modelo: Laserjet P2035

Tipo impresora: Monocromo

Pag. x minuto ByN : 30 ppm.

Para imprimir Pág. de configuracion:

Presione el botón "Continuar" cuando la luz "Preparada" de la impresora esté encendida y no se esté imprimiendo ningún otro trabajo.



Modelo: Laserjet P2055 /P3010 /P3015

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

P2055:Pag. x minuto ByN : 33 ppm.

P3010:Pag. x minuto ByN : 36 ppm.

P3015:Pag. x minuto ByN : 40 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Paginas de informacion---->pagina de configuración informe

Para sacar Pagina de uso: Pulsar menu---> Paginas de informacion---- >pagina



Modelo: Laserjet P3005

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 33 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu--->Informacion-->pagina de configuración

Para sacar Pagina de uso: Pulsar menu---> informacion---->pagina de uso

IMPORTANTE : El contador en este equipo es el que figura en "Ciclos de



Modelo: Laserjet P4014/4015/4515

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

P4014:Pag. x minuto ByN : 45 ppm.

P4015:Pag. x minuto ByN : 52 ppm.

P4515:Pag. x minuto ByN : 62 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu--->Informacion-->Imprimir pagina de configuración

Para sacar Pagina de uso: Pulsar menu---> informacion---->Imprimir pagina de uso

IMPORTANTE : El contador en este equipo es el que figura en "Ciclos de



Modelo: Laserjet HP 2727 MFP

Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 27 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu---> Menu informes--->Config informes



Modelo: Laserjet HP 3015 MFP

Tipo impresora: Multifuncion Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior.

Pag. x minuto ByN : 30 ppm.

Para sacar pagina de configuracion : Pulsar menu/enter---> Reports-->Config Report