



Modelo: Optra C510

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en lateral derecho

Pag. x minuto color: 8 ppm

Pag. x minuto ByN: 30 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

No posee bandeja multiuso ni brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar el botón "Seleccionar"(*).



Modelo: Optra C710

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior derecha

Pag. x minuto color: 3 ppm

Pag. x minuto ByN: 16 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar el botón "Seleccionar"(*).



Modelo: **Optra C720**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en lateral derecho

Pag. x minuto color: 12 ppm

Pag. x minuto ByN: 24 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

No posee bandeja multiuso ni brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar el botón "Seleccionar"(*).



Modelo: **Optra C760 / C762**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza:

Pag. x minuto color: 20 ppm

Pag. x minuto ByN: 25 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

No posee bandeja multiuso ni brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la tecla "Seleccionar"(*).



Modelo: **Optra SC1275**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa superior, etiqueta ubicada en la parte frontal derecha.

Pag. x minuto color: 3 ppm

Pag. x minuto ByN: 12 ppm

Tamaño de papel LEGAL: Sólo lo imprime en Blanco y Negro

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú pruebas', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la



Modelo: **Optra Color 1200**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal (bandeja multiuso), etiqueta ubicada en el costado derecho.

Pag. x minuto color: 3 ppm

Pag. x minuto ByN: 5 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma

Permite Impresión en tamaño A3

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú pruebas', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la tecla "Seleccionar"(*).



Modelo: Optra E / E+ / Eplus

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 6 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja frontal – No posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar una vez el botón del panel de control.



Modelo: Optra E310 / E312

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto E310: 8 ppm

Pag. x minuto E312 / E312L: 10 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja posterior – No posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar una vez el botón del panel de control.



Modelo: Optra E322 /E323
Tipo impresora: Monocromo
Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior
Pag. x minuto E322: 16 ppm
Pag. x minuto E323: 20 ppm
No posee display – indica código de luces de errores
Posee una única bandeja posterior – No posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar una vez el botón del panel de control.



Modelo: Optra E332
Tipo impresora: Monocromo
Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior
Pag. x minuto ByN: 26 ppm
No posee display – indica código de luces de errores
Posee una única bandeja inferior – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar una vez el botón “Continuar” del panel de control.



Modelo: Optra M410 / M412

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la bandeja multiuso (frontal inferior), etiqueta ubicada en costado izquierdo.

Pag. x minuto Optra M410: 12 ppm

Pag. x minuto Optra M412: 17 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la tecla "Seleccionar"(*).



Modelo: Optra S

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto Optra S1250 / S1255: 12 ppm

Pag. x minuto Optra S1625 / S1650: 16 ppm

Pag. x minuto Optra S1855: 18 ppm

Pag. x minuto Optra S2450 / S2455: 24 ppm

Pag. x minuto Optra Se3455: 34 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú pruebas', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la tecla "Seleccionar"(*).



Modelo: **Optra T420**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en costado izquierdo.

Pag. x minuto ByN: 22 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar ambos botones a la vez del panel



Modelo: **Optra T610**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto ByN: 15 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la



Modelo: Optra T

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto Optra T612: 20 ppm

Pag. x minuto Optra T614: 25 ppm

Pag. x minuto Optra T616: 35 ppm

Pag. x minuto Optra T522: 25 ppm

Pag. x minuto Optra T620: 30 ppm

Pag. x minuto Optra T622: 40 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla "Seleccionar"(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la



Modelo: Optra T630 /T632 /T634

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto Optra T632: 40 ppm

Pag. x minuto Optra T634: 45 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú utilidades', presionar la tecla 'Seleccionar'(*) para entrar al menú, moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Imprimir menús' y presionar la tecla 'Seleccionar'(*).



Modelo: **Optra T640 /T642 /T644**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto ByN: 35 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar el boton "Menú", moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'Informes', presionar la tecla "Seleccionar"(v) para entrar al menú, moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'Página de valores de menús' y presionar la tecla "Seleccionar"(v).



Modelo: **Optra X422 / X342**

Tipo impresora: Monocromo Multifunción

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en costado izquierdo.

Pag. x minuto ByN: 22 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

No posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

POSEE OPTRA IMAGE INCORPORADO (Scanner + Fax)

Conexión en RED y USB

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar la tecla superior izquierda (llave). Moverse con la tecla "Menú ->" hasta llegar a 'Menú Informes', presionar la tecla "Seleccionar"(v) para entrar al menú, aparecerá el mensaje 'Página de valores de Menú' y presionar la tecla "Seleccionar"(v). En la tercer hoja figuran los datos.



Modelo: Optra E120

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 20 ppm

No posee display – indica código de luces de errores

Posee una única bandeja posterior – No posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar una vez el botón del panel de



Modelo: Optra T652/ T654

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto ByN: 55 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág.Configuración: Presionar el boton "Menú", moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'Informes', presionar la tecla "Seleccionar"(v) para entrar al menú, moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'Página de valores de menús' y presionar la tecla "Seleccionar"(v).



Modelo: **Optra X642 /X644 /X646**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Abriendo la tapa frontal superior (cartucho), etiqueta ubicada en carcaza frontal.

Pag. x minuto ByN: 50 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Posee bandeja multiuso – Posee brazo de toma

Cómo imprimir la Pág. Configuración: Presionar el boton "Menú", moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'Informes', presionar la tecla "Seleccionar" (✓) para entrar al menú, moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'Página de valores de menús' y presionar la tecla "Seleccionar" (✓).