



bo-his.com
Bo-His.com

Modelo: Ricoh 3800

Tipo impresora / Fotocopiadora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Pag. x minuto color: 28 ppm

Pag. x minuto ByN: 38 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Puede tener platina incorporada o no – No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

SIN PLATINA: Presionar el boton "Menú", moverse con la flecha hacia abajo hasta llegar a 'ImpLista/prueba', presionar la tecla "#Enter" para entrar al menú, aparecerá la leyenda 'Pagina de Configuracion', presionar la tecla "#Enter" nuevamente.

CON PLATINA: Presionar sobre la pantalla "User tools/counters" moverse ⏏ "Ajustes de impresoras", moverse ⏏ "Imprimir listas pruebas", moverse ⏏



Modelo: Ricoh 3245

Tipo impresora / Fotocopiadora: Color

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Pag. x minuto color: 28 ppm

Pag. x minuto ByN: 38 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Puede tener platina incorporada o no – No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Pulsar el botón "User Tools" ---->Printer settings ----> Configuration page.



Modelo: **Ricoh C3500/4500**

Tipo impresora / Fotocopiadora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Pag. x minuto color: 28 ppm

Pag. x minuto ByN: 38 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Puede tener platina incorporada o no – No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Pulsar el botón "User Tools" ---->Printer settings ----> Configuration page.



Modelo: **Ricoh 350/450/2035/2352/3010/4500**

Tipo impresora / Fotocopiadora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Pag. x minuto ByN: 38 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

Puede tener platina incorporada o no – No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Pulsar el botón "User Tools" ---->Printer settings ----> Configuration page.



Modelo: Ricoh MP2352SP

Tipo impresora / Fotocopiadora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Pag. x minuto ByN: 42 ppm

Posee display – indica código y descripción de errores

No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Pulsar el botón "User Tools" --->Printer settings ---> Configuration page.