



Modelo: **Samsung SCX-4725FN**

Tipo impresora: Multifunción monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 24 ppm (A4/Letter)

Posee display – indica descripción de errores en display.

Posee bandeja multiuso interna – No posee brazo de toma.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Presionar la tecla MENÚ hasta leer 7. INFORMES.

Presionar tres veces la tecla ▶ (hasta DATOS SISTEMA). Presionar ACEPTAR (*).



Modelo: **Samsung CLP-300**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 16 ppm (en A4), 17 ppm (en Letter)

Pag. x minuto Color: 4 ppm (en A4/Letter)

No posee display – indica descripción de errores con código lumínico.

No posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Mantener la única tecla presionada de 8 a 10 segundos. (Observaremos que la luz del equipo pasa de titilar lento a rápido)



Modelo: **Samsung CLP-315/320/325/365**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN: 16 ppm (en A4), 17 ppm (en Letter)

Pag. x minuto Color: 4 ppm (en A4/Letter)

No posee display – indica descripción de errores con código lumínico.

No posee bandeja multiuso – No posee brazo de toma.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Mantener la única tecla presionada de 8 a 10 segundos.

(Observaremos que la luz del equipo pasa de titilar lento a rápido)



Modelo: **Samsung 4050-4551**

Tipo impresora: **Monocromo**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 40 ppm.

Pag. x minuto ByN : 45 ppm.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Presionar la tecla "Menú", buscar y seleccionar la opción "Información", ,

buscar y seleccionar la opción "Configuración", y finalmente seleccionar la

opción "Imprimir - SI".



Modelo: Samsung 6322

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 22 ppm.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Presionar el boton "Menú" , moverse hasta la opción "Configuración Sistema" y presionar "OK", moverse hasta la opción "Información" y presionar "OK", moverse hasta la opción "Configuración" y presionar "OK" y finalmente sobre la opción "Imprimir" seleccionar "SI" con la tecla "OK".



Modelo: Samsung CLP-670

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN y color: 24 ppm.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Presionar el boton "Menú" --> Información --> Inf Contador --> Imprimir --> SI



Modelo: **Samsung CPL-660**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN y color : 20 ppm.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Presionar el boton "Menú "-->Información -->pulsar ok-->Configuración -->pulsar ok --> Imprimir -->pulsar ok --> SI--> pulsar ok.



Modelo: **Samsung 6545/6555**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 45 ppm.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Presionar el boton de Configuración --> Admin. Settings --> (Contraseña 1111) --> Imprimir Reporte --> Reporte --> Config. Reporte --> Imprimir ahora .



Modelo: **Samsung 3471**
Tipo impresora: Monocromo
Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior
Pag. x minuto ByN : 33 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Configuración:
Presionar el boton "Menú "-->Información -->pulsar ok--> Configuración -->pulsar ok --> Imprimir -->pulsar ok --> SI--> pulsar ok.



Modelo: **Samsung CLP-680**
Tipo impresora: **Color**
Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior
Pag. x minuto ByN y color : 25 ppm.

Presionar el boton "Menú "-->Información -->pulsar ok-->Contador uso -->pulsar ok --> Imprimir -->pulsar ok --> SI--> pulsar ok.



Modelo: **Samsung CLX-6260**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN y color : 25 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Presionar el boton "Menú" --> pulsar ok -->Informe -->pulsar boton ok --> configuracion--> Pulsar boton ok

Cómo imprimir la Pág. contadores:

Presionar el boton "Menú" --> pulsar ok -->Informe -->pulsar boton ok --> contador de uso--> Pulsar boton ok



Modelo: **Samsung CLX -8385**

Tipo impresora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN y color : 40 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

**Presionar el boton de Configuración --> Admin. Settings --> (Contraseña 1111)
--> Imprimir Reporte --> Reporte --> Config. Reporte --> Imprimir ahora .**



Modelo: **Samsung ML-3710/3750**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 31 ppm.

Pag. x minuto ByN : 35 ppm.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Presionar el boton "Menú "-->Información -->pulsar ok-->Configuración -->pulsar ok --> Imprimir -->pulsar ok --> SI--> pulsar ok.

Pagina de contador :

Presionar el boton "Menú "-->Información -->pulsar ok-->Contador uso -->pulsar ok --> Imprimir -->pulsar ok --> SI--> pulsar ok.



Modelo: **Samsung ML-2165W**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 20 ppm.

Cómo imprimir la Pág.Configuración:

Mantener el primer botón (rectangular) presionado durante 15 segundos . Se imprimira una hoja denominada "Supplies Information".

El contador figura como "Total Impressions"



Modelo: **Samsung ML 5510/6510**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 55 ppm.

Pag. x minuto ByN : 65 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Presionar el boton "Menú" --> Information --> Pulsar boton Ok -->

Configuration --> Pulsar boton Ok

Como imprimir la Pág. contadores de uso :

Presionar el boton "Menú" --> Information --> Pulsar boton Ok --> Usage

Counter --> Pulsar boton Ok



Modelo: **Samsung SCX-5637**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 37 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Presionar el boton "Menú"--> Configuración Sistema --> Pulsar boton Ok

Informes --> Pulsar boton Ok-->Configuracion--> Pulsar boton Ok.



Modelo: **Samsung SCX-5835**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 35 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Configuración:

Presionar el boton de Configuración --> Admin. Settings -->(Contraseña 1111)--

>Imprimir Reporte -->Reporte -->Config. Reporte -->Imprimir ahora .



Modelo: **Samsung SL-M4020**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 40 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Contador Uso:

Presionar el boton "Menú" --> informacion -->Pulsar boton ok--> contador uso

-->Pulsar boton Ok.



Modelo: **Samsung SL-M4072**

Tipo impresora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior

Pag. x minuto ByN : 40 ppm.

Cómo imprimir la Pág. Contador Uso:

Presionar el boton "Menú" --> 4,Conf. Sistema --> Pulsar boton ok--> informe--

>Pulsar boton Ok----> Contador Uso



Modelo: **Samsung CLX-9201**

Tipo impresora: **Color**

Cómo imprimir la Pág. consumibles:

Presionar sobre el panel tactil "Conf. Equipo"--> "Otros"---->"Infrm"--

>"Sistema"----> "Informe de Consumibles"

