



Modelo: Xerox WC5230

Tipo impresora / Fotocopiadora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Posee display – indica código y descripción de errores

No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

**Como sacar los contadores :**

**Pulsar boton "Estado de la maquina" Allí indica el contador del equipo.**

SoloStocks



Modelo: **Xerox 8570 Colorcube**

Tipo impresora / Fotocopiadora: **Color**

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Posee display – indica código y descripción de errores

Puede tener platina incorporada o no – No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

**Para imprimir la Página de configuración:**

- 1. En el panel de control de la impresora, seleccione Información y pulse el botón OK.**
- 2. Seleccione Páginas de información -> OK.**
- 3. Seleccione Página de configuración -> OK.**



Modelo: Xerox WC5230

Tipo impresora / Fotocopiadora: Monocromo

Nro serie en Carcaza: Etiqueta ubicada en la parte posterior, en la esquina superior izquierda.

Posee display – indica código y descripción de errores

No posee brazo de toma

Tiene DUPLEX incorporado

**Como sacar los contadores :**

**Pulsar boton "Estado de la maquina" Allí indica el contador del equipo.**